

cecotec

**BIGTOAST EXTRA**

Tostador / Toaster



## NDEX

1. Díly a komponenty
2. Provoz
3. Čištění a údržba
4. Technické specifikace
5. Likvidace starých elektrospotřebičů
6. Servis a záruka technické podpory

### 1. DÍLY A KOMPONENTY

Obr. 1

1. Štěrbina na chleba 35 mm (maximální šířka) a 130 mm (maximální výška).

Slot umožňuje péct mnoho různých produktů.

2. Ovládací páka elevačního systému

U 80 mm vysokého plátku chleba by horní okraj po vysunutí zvedacího systému neměl být méně než 20 mm nad povrchem toustovače.

3. Tlačítko pro bagely

4. Tlačítko opětovného ohřevu

5. Tlačítko rozmrazování

Přidejte do cyklu čas navíc na opékání mraženého chleba.

6. Tlačítko Stop

7. Volič ovládání opékání

8. Vydímatelný táč na drobků

9. Uskladnění šňůry

10. Držák pečiva

### 2. PROVOZ

Odviňte napájecí kabel. Zkontrolujte, zda je táč na drobků správně umístěn a že uvnitř otvoru toustovače nic není. Zapojte napájecí kabel do zásuvky ve zdi.

1. Vložte krajíc(y) chleba do zařízení.

2. Nastavte úroveň opékání

Otočte voličem ovládání opékání a vyberte opékání vašich toastů:

Browning control setting	Toasting type
1-2	Light
2-4	Medium
5-6	Dark

### 3. Opékání chleba:

- Pro mírně suchý chléb použijte nižší nastavení než obvykle.
- Pro čerstvý chléb nebo celozrnný chléb použijte vyšší nastavení než normálně.
- Chleby s nerovným povrchem (jako jsou muffiny) budou vyžadovat vyšší nastavení toastu.
- Tlusté plátky chleba (včetně baget nebo baget a muffinů) budou trvat déle, než se opékají, někdy výrazně déle, protože se musí odpařit více vlhkosti, aby chléb mohl být opékáný. Velmi silné plátky mohou vyžadovat dva cykly.
- Při opékání chleba s rozinkami nebo s jiným ovocem odstraňte všechny uvolněné rozinky atd povrch chleba před vložením do toustovače. Předejdete tak kouskům ovoce před pádem do toustovače nebo přilepení do otvoru.
- Před opékáním bagetů/baget rozkrojte každý bagel/bagetu na dvě stejné poloviny.

#### 3.1 Opékání jednoho plátku:

Chcete-li opékat jeden krajíc chleba, nastavte volič opékání na nižší hodnotu, než byste normálně dělali. Zařízení je určeno k ohřevu obou chlebových otvorů. Sklopením páčky ohřevu pro jeden plátek ho nepřepečete.

3.2 Zmrazené vafle, palačinky, francouzské toasty a mražené bagely by se měly připravovat pomocí tlačítka Defrost.

### 3.3 Pečivo

Buďte opatrní při opékání pečiva; Náplň může být velmi horká, dlouho předtím, než je povrch těsta opečený. Při opékání nenechávejte pečivo bez dozoru.

### 4. Spuštění a zastavení opékání:

Chcete-li zahájit opékání, zatlačte páčku dolů, dokud nedosáhne své zajištěné polohy. Po skončení opékačského cyklu se toast automaticky vysune.

Pro zastavení opékání před dokončením stačí stisknout tlačítko Stop.

Poznámka: Nevkládejte chléb do otvoru násilím.

Nevkládejte glazované nebo plněné pečivo nebo chléb namazaný máslem, protože by to mohlo způsobit požár. K nerovnoměrnému opékání obvykle dochází v důsledku opékání chleba nestejně tloušťky.

Po použití odpojte zařízení z elektrické zásuvky.

### 5. Tlačítko rozmrazování

Funkce rozmrazování je určena k rozmrazení chleba a následnému lehkému opékání. 5.1 Vložte krajíc chleba

Ujistěte se, že se plátky chleba nepřekrývají a že je páka zvednutá.

#### 5.2 Nastavte volič opékání

- Nastavení 1-2: Pro mražené chleby a tenčí mražené kousky, jako jsou mražené palačinky.
- Nastavení 3-4: Pro pečivo, mražené vafle, tenké bagety a mražené bagety.
- Nastavení 5-6: Pro tlustší zmrazené potraviny, jako jsou bagety, ručně krájený chléb a tlusté bagety

5.3 Zahájení opékání: Zatlačte páčku dolů, dokud nedosáhne své aretační polohy (musí zůstat fixovaná).

5.4 Stiskněte tlačítko Defrost. Kontrolka LED bude indikovat, že tato funkce byla aktivována.

5.5. Po dokončení rozmrazování se páka přesune do horní polohy a vezme s sebou chléb. Pokud si přejete zastavit cyklus před jeho dokončením, stačí stisknout tlačítko Stop. Po použití zařízení odpojte.

### 6. Tlačítko opětovného ohřevu

Funkce ohřívání je určena k ohřívání chleba bez jeho opékání.

6.1 Vložte krajíc chleba. Ujistěte se, že se nepřekrývají a páka je zvednutá (musí zůstat v pořádku).

6.2 Chcete-li zahájit ohřev, zatlačte páčku dolů, dokud nedosáhne své zajištěné polohy.

6.3 Stiskněte tlačítko Reheating. Kontrolka LED bude indikovat, že tato funkce byla aktivována.

6.4 Po dokončení ohřevu se páka přesune do horní polohy a vezme s sebou chléb. Pokud si přejete zastavit cyklus před jeho dokončením, stačí stisknout tlačítko Stop. Po použití zařízení odpojte.

### 7. Tlačítko Bagel

Tato funkce je navržena tak, aby trvala stejně jako cyklus opékání. Pokud jej používáte k opékání silnějších chlebů, baget, muffinů nebo jiných hustých chlebů, může být zapotřebí vyšší nastavení opékání.

7.1 Vložte plátek(y) rozpůlených bagetů/baget. Ujistěte se, že se nepřekrývají.

7.2 Zatlačte páku dolů, dokud nedosáhne své aretační polohy (musí zůstat fixovaná).

7.3 Stiskněte tlačítko Bagel. Kontrolka LED bude indikovat, že tato funkce byla aktivována.

7.4 Po dokončení této funkce se páka přesune do horní polohy a vezme s sebou chléb. Pokud si přejete zastavit cyklus před jeho dokončením, stačí stisknout tlačítko Stop. Po použití zařízení odpojte.

### 8. Držák na pečivo

Chcete-li pečivo ohřát, umístěte držák na zařízení pomocí bočních svorek. Ujistěte se, že upínací konce jsou mírně uvnitř štěrbin. Umístěte jídlo na držák.

Ohřev spustíte zatlačením páčky úplně dolů (měla by zůstat pevná).

Stiskněte tlačítko opětovného ohřevu. Kontrolka LED bude indikovat, že tato funkce byla aktivována

Po dokončení ohřevu se páka přesune do horní polohy. Pokud si přejete zastavit cyklus před jeho dokončením, stačí stisknout tlačítko Stop. Po použití zařízení odpojte.

### 3. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Před čištěním odpojte spotřebič od napájení a nechte jej vychladnout. K čištění povrchu produktu použijte měkký, vlhký hadřík.

Neponořujte spotřebič do vody nebo jiné kapaliny.

Nepoužívejte abrazivní drátěnky, prášky nebo čisticí prostředky.

Chcete-li odstranit veškeré drobků uvnitř zařízení, vyjměte zásobník na drobků. Neprovozujte zařízení bez nasazené misky na drobků.

Chcete-li odstranit všechny drobků chleba zbývající v zařízení, otočte zařízení dnem vzhůru a opatrně s ním zatřeste. Do slotu nevkládejte žádné tvrdé nebo ostré předměty, mohlo by dojít k poškození zařízení.

Neomotávejte napájecí kabel kolem vnější strany zařízení. Použijte zarážky pro uložení kabelu pod zařízením.

### 4. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Číslo produktu: 03085

Produkt: BigToast Extra

920-1100 W, 220-240 V~, 50/60 Hz

### 5. LIKVIDACE STARÝCH ELEKTRICKÝCH SPOTŘEBIČŮ

Evropská směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE) uvádí, že staré domácí elektrospotřebiče nesmí být likvidovány s běžným netříděným komunálním odpadem. Staré spotřebiče musí být sbírány odděleně, aby se optimalizovala regenerace a recyklace materiálů, které obsahují, a snížil se dopad na lidské zdraví a životní prostředí.

Symbol přeškrtnutého „popelnice“ na výrobku vám připomíná vaši povinnost správně zlikvidovat spotřebič. Pokud má výrobek vestavěnou baterii nebo používá baterie, měly by být ze zařízení vyjmuty a zlikvidovány příslušným způsobem.

Spotřebitelé se musí obrátit na místní úřady nebo prodejce ohledně informací o správné likvidaci starých spotřebičů a/nebo jejich baterií.

### 6. SERVIS A ZÁRUKA TECHNICKÁ PODPORA

Na tento výrobek se vztahuje záruka 2 roky od data nákupu, pokud je předložen doklad o koupi, výrobek je v perfektním fyzickém stavu a byl řádně používán, jak je vysvětleno v tomto návodu k použití.

Záruka se nevztahuje na následující situace:

Výrobek byl používán k jiným účelům, než ke kterým byl určen, nesprávně používán, otlučen, vystaven vlhkosti, ponořen do kapalných nebo korozivních látek, jakož i k jakékoli jiné závadě, kterou lze přičíst zákazníkovi.

Výrobek byl rozebrán, upraven nebo opraven osobami, které nejsou autorizovány oficiální službou technické podpory společnosti Cecotec.

Závady vyplývající z běžného opotřebení jeho částí v důsledku používání.

Záruční servis se vztahuje na všechny výrobní vady vašeho spotřebiče po dobu 2 let, dle platné legislativy, kromě spotřebních dílů. V případě nesprávného použití se záruka nevztahuje.

Pokud kdykoli zjistíte jakýkoli problém s vaším produktem nebo máte jakékoli pochybnosti, neváhejte kontaktovat službu technické podpory Cecotec na čísle +34 963 210 728.