

VENZ® Chytrá kamera s otáčením a náklonem

Table of Contents

- [Návod k použití](#)
- [Úvod](#)
- [Obsah balení](#)
- [Technické specifikace](#)
- [Požadavky na provoz](#)
- [Součásti kamery](#)
- [Instalace a nastavení](#)
- [Často kladené otázky](#)
- [Technická podpora](#)
- [Bezpečnostní upozornění](#)
- [Poznámky](#)

Návod k použití

Úvod

VENZ chytrá kamera s otáčením a náklonem je navržena tak, aby vám poskytla jasný obraz 2K 3MP v reálném čase. Kamera vás udržuje v kontaktu se svým domovem odkudkoliv se nacházíte. S rotací 360° a vertikálním rozsahem 198° vám kamera umožňuje sledovat každý kout kterékoliv místnosti. Kamera je kompatibilní s Echo Show, Echo Spot a Google Nest Hub, takže ji můžete ovládat hlasem.

Obsah balení

- Chytrá kamera s otáčením a náklonem – 1 ks
- USB kabel – 1 ks
- Uživatelský návod – 1 ks
- Montážní konzola – 1 ks
- Adaptér – 1 ks
- Sáček se šrouby – 1 ks

Technické specifikace

Parametr	amp; Hodnota
Napájení	amp; DC 5V/1A
Rozlišení	amp; 2304×1296 bodů (2K 3MP)
Dosah infračerveného osvětlení	amp; do 8–10 metrů
Úhel záběru	amp; 360° otáčení + 198° náklon
Mikrofon	amp; zabudovaný
Reproduktor	amp; zabudovaný
Detekce pohybu	amp; podporována
Paměťová karta	amp; Micro SD, max. 128 GB (není součástí balení)
Bezdrátové připojení	amp; 802.11 b/g/n 2.4GHz WiFi
Teplota provozu	amp; -10 °C až +50 °C
Vlhkost provozu	amp; 0–95 % RH, bez kondenzace
Rozměry	amp; 76 × 72,5 × 113 mm

Table 1: Technické parametry kamery

Požadavky na provoz

Před použitím kamery se ujistěte, že máte:

- Aplikaci WOOX Security
- Směrovač WiFi s podporou 2.4GHz (oddělené pásmo)

Součásti kamery

Přední část:

- Objektiv kamery
- Přední mikrofon

Horní část:

- Tlačítko Reset
- Slot pro paměťovou kartu Micro SD
- Reproduktor

Dolní část:

- Vstup DC 5V, konektor USB Type-C

Poznámka: Paměťová karta Micro SD se nekládá za chodu. Před vložením karty kameru vypněte.

Instalace a nastavení

Krok 1: Stažení a spuštění aplikace

1. Stáhněte a nainstalujte aplikaci **WOOX Security** z App Store (iOS) nebo Google Play Store (Android).
2. Spustěte aplikaci na vašem chytrém telefonu nebo tabletu.

Krok 2: Vytvoření účtu

1. V aplikaci si vytvořte nový účet nebo se přihlaste do stávajícího účtu.

Krok 3: Přidání zařízení

1. V aplikaci klepněte na tlačítko „+“ a vyberte možnost přidání nového zařízení.
2. Ze seznamu vyberte **Smart Camera** (chytrá kamera).

Krok 4: Příprava kamery

1. Kameru zapněte a zajistěte, aby indikátor svítil nebo aby se z kamery ozýval zvukový signál.
2. Pokud nic neslyšíte, podržte tlačítko Reset, dokud se zvukový signál neozve.

Poznámka: Toto zařízení nemá indikační světlo.

Krok 5: Připojení k WiFi

1. V aplikaci vyberte síť 2.4GHz WiFi ze seznamu dostupných sítí.
2. Zadejte heslo k vaší WiFi síti.

Poznámka: Kamera podporuje pouze 2.4GHz WiFi.

Krok 6: Potvrzení

1. Ujistěte se, že z kamery uslyšíte zvukový signál „čekání na připojení k WiFi“.
2. Pokud nic neslyšíte, znovu stiskněte tlačítko Reset.

Krok 7: Párování s QR kódem

1. Aplikace vás vyzve ke skenování QR kódu.
2. V aplikaci klepněte na pokračování a QR kód se vygeneruje.
3. Umístěte své mobilní zařízení nebo tablet před objektiv kamery (cca 10 cm vzdálenosti).
4. Zajistěte, aby byl QR kód v plném zorném poli.
5. Jakmile uslyšíte zvukový signál, potvrďte to v aplikaci.

Krok 8: Finalizace

1. Aplikace vyhledá zařízení a zaregistruje ho na váš účet.
2. Zadejte název pro kameru.

Poznámka: Název kamery bude použit také v aplikacích Amazon Alexa a Google Home.

Často kladené otázky

Mohu si kameru sdílet s rodinou a přáteli?

Ano. V aplikaci klepněte na název domácnosti a poté na tlačítko **Home Management** (Správa domácnosti). Tam budete moci udělit nebo odebrat oprávnění ke sdílení. Ostatní uživatelé si musí aplikaci stáhnout a vytvořit si účet.

Jaký je dosah WiFi?

Dosah závisí na vašem routeru a podmínkách v místnosti. Přesné údaje najdete v dokumentaci vašeho routeru.

Kolik kamer mohu ovládat?

Aplikaci WOOX Security můžete ovládat neomezený počet zařízení v neomezeném počtu lokalit. Omezení může mít váš router, který může mít limit na počet připojených zařízení.

Kamera se nemůže připojit k síti

Ujistěte se, že:

- Kamera je v režimu konfigurace (indikátor bliká rychle).
- WiFi je dostupná a kamera není příliš daleko od routeru.
- Zadáli jste správné heslo k WiFi síti.

Kamera se v aplikaci zobrazuje jako offline

Ujistěte se, že:

- Kamera je zapnutá.
- Síť je stabilní a WiFi název a heslo nebyly změněny. Pokud byly, přidejte zařízení znovu.
- Zkontrolujte, že není připojeno příliš mnoho zařízení k WiFi. Zkuste restartovat router.

Technická podpora

Máte-li otázky nebo nápady:

Email: support.us@venztech.com

Přes aplikaci:

1. V aplikaci přejděte na **Moje > Nápověda**
2. Pokud odpověď v FAQ nenajdete, vyberte možnost odeslat zprávu
3. Odpovíme vám do 24 hodin

Video návody:

Videa o produktech VENZ najdete na YouTube. Vyhledejte „VENZ Security“ nebo „VENZ + číslo modelu“.

Bezpečnostní upozornění

Toto zařízení splňuje požadavky normy FCC Part 15 a kanadské licence bez povolení.

Bezpečnost RF

Zařízení bylo vyhodnoceno tak, aby splňovalo obecné požadavky na expozici RF. Aby se zachovala shoda s pokyny FCC pro expozici RF, mělo by být zařízení instalováno a provozováno s minimální vzdáleností **20 cm** mezi anténou a vaším tělem.

Řešení problémů s interferencí

Pokud zařízení způsobuje rušení TV nebo rádia:

1. Změňte směr nebo polohu přijímací antény
2. Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem
3. Připojte zařízení do zásuvky na jiném okruhu
4. Konzultujte prodejce nebo zkušeného technika

Poznámky

- Paměťová karta Micro SD se nekládá za chodu. Vypněte kameru před jejím vložením nebo vyjmutím.
- Používejte pouze kabel dodaný v balení nebo kompatibilní kabel USB Type-C.
- Chraňte kameru před nárazy a pády.
- Nepoužívejte kameru v extrémních teplotách mimo specifikovaný rozsah.

Verze: 3.0

Model: VENZ R4259

[1]

✱✱

1. wifi-kamera.pdf