

VENZ® Inteligentná kamera s otáčaním a náklonom

Table of Contents

- [Návod na použitie](#)
- [Úvod](#)
- [Obsah balenia](#)
- [Technické špecifikácie](#)
- [Požiadavky na prevádzku](#)
- [Súčasti kamery](#)
- [Inštalácia a nastavenie](#)
- [Často kladené otázky](#)
- [Technická podpora](#)
- [Bezpečnostné upozornenia](#)
- [Poznámky](#)

Návod na použitie

Úvod

VENZ inteligentná kamera s otáčaním a náklonom je navrhnutá tak, aby vám poskytla jasný obraz 2K 3MP v reálnom čase. Kamera vás udržiava v kontakte so svojim domovom odkiaľkoľvek sa nachádzate. S rotáciou 360° a vertikálnym rozsahom 198° vám kamera umožňuje sledovať každý kút ktorejkoľvek miestnosti. Kamera je kompatibilná s Echo Show, Echo Spot a Google Nest Hub, takže ju môžete ovládať hlasom.

Obsah balenia

- Inteligentná kamera s otáčaním a náklonom – 1 ks
- USB kábel – 1 ks
- Používateľský návod – 1 ks
- Montážna konzola – 1 ks
- Adaptér – 1 ks
- Vrečko so skrutkami – 1 ks

Technické špecifikácie

Parameter	amp; Hodnota
Napájanie	amp; DC 5V/1A
Rozlíšenie	amp; 2304×1296 bodov (2K 3MP)
Dosah infračerveného osvetlenia	amp; do 8–10 metrov
Uhol zábepu	amp; 360° otáčanie + 198° náklon
Mikrofón	amp; zabudovaný
Reproduktor	amp; zabudovaný
Detekcia pohybu	amp; podporovaná
Pamäťová karta	amp; Micro SD, max. 128 GB (nie je súčasťou balenia)
Bezdrôtové pripojenie	amp; 802.11 b/g/n 2.4GHz WiFi
Teplota prevádzky	amp; –10 °C až +50 °C
Vlhkosť prevádzky	amp; 0–95 % RH, bez kondenzácie
Rozmery	amp; 76 × 72,5 × 113 mm

Table 1: Technické parametre kamery

Požiadavky na prevádzku

Pred použitím kamery sa ubezpečte, že máte:

- Aplikáciu WOOX Security
- Smerovač WiFi s podporou 2.4GHz (oddelené pásmo)

Súčasti kamery

Predná časť:

- Objektív kamery
- Predný mikrofón

Horná časť:

- Tlačidlo Reset
- Slot pre pamäťovú kartu Micro SD
- Reproduktor

Dolná časť:

- Vstup DC 5V, konektor USB Type-C

Poznámka: Pamäťová karta Micro SD sa nevkladá za chodu. Pred vložením karty kameru vypnite.

Inštalácia a nastavenie

Krok 1: Stiahnutie a spustenie aplikácie

1. Stiahnite a nainštalujte aplikáciu **WOOX Security** z App Store (iOS) alebo Google Play Store (Android).
2. Spustíte aplikáciu na vašom inteligentnom telefóne alebo tablete.

Krok 2: Vytvorenie účtu

1. V aplikácii si vytvorte nový účet alebo sa prihláste do existujúceho účtu.

Krok 3: Pridanie zariadenia

1. V aplikácii klepnite na tlačidlo „+“ a vyberte možnosť pridania nového zariadenia.
2. Zo zoznamu vyberte **Smart Camera** (inteligentná kamera).

Krok 4: Príprava kamery

1. Kameru zapnite a ubezpečte sa, že indikátor svieti alebo sa z kamery ozýva zvukový signál.
2. Ak nič nepočujete, podržte tlačidlo Reset, kým sa zvukový signál neozve.

Poznámka: Toto zariadenie nemá indikačné svetlo.

Krok 5: Pripojenie na WiFi

1. V aplikácii vyberte sieť 2.4GHz WiFi zo zoznamu dostupných sietí.
2. Zadaťte heslo k vašej WiFi sieti.

Poznámka: Kamera podporuje iba 2.4GHz WiFi.

Krok 6: Potvrdenie

1. Ubezpečte sa, že z kamery počujete zvukový signál „čakanie na pripojenie na WiFi“.
2. Ak nič nepočujete, znovu stlačte tlačidlo Reset.

Krok 7: Párovanie s QR kódom

1. Aplikácia vás vyzve na skenovanie QR kódu.
2. V aplikácii klepnite na pokračovanie a QR kód sa vygeneruje.
3. Umiestnite svoje mobilné zariadenie alebo tablet pred objektív kamery (cca 10 cm vzdialenosti).
4. Ubezpečte sa, že je QR kód v plnom zornom poli.
5. Keď počujete zvukový signál, potvrďte to v aplikácii.

Krok 8: Finalizácia

1. Aplikácia vyhľadá zariadenie a zaregistruje ho na váš účet.
2. Zadaťte názov pre kameru.

Poznámka: Názov kamery bude použitý aj v aplikáciách Amazon Alexa a Google Home.

Často kladené otázky

Môžem si kameru zdieľať s rodinou a priateľmi?

Áno. V aplikácii klepnite na názov domácnosti a potom na tlačidlo **Home Management** (Správa domácnosti). Tam budete môcť udeliť alebo odňať oprávnenia na zdieľanie. Ostatní používatelia si musia aplikáciu stiahnuť a vytvoriť si účet.

Aký je dosah WiFi?

Dosah závisí od vášho smerovača a podmienok v miestnosti. Presné údaje nájdete v dokumentácii vášho smerovača.

Koľko kamier môžem ovládať?

Aplikáciu WOOX Security môžete ovládať neobmedzený počet zariadení v neobmedzenom počte lokalít. Obmedzenie môže mať váš smerovač, ktorý môže mať limit na počet pripojených zariadení.

Kamera sa nemôže pripojiť na sieť

Ubezpečte sa, že:

- Kamera je v režime konfigurácie (indikátor bliká rýchlo).
- WiFi je dostupná a kamera nie je príliš ďaleko od smerovača.
- Zadali ste správne heslo na WiFi sieť.

Kamera sa v aplikácii zobrazuje ako offline

Ubezpečte sa, že:

- Kamera je zapnutá.
- Sieť je stabilná a názov WiFi a heslo neboli zmenené. Ak boli, pridajte zariadenie znovu.
- Skontrolujte, že nie je pripojené príliš veľa zariadení na WiFi. Skúste reštartovať smerovač.

Technická podpora

Máte otázky alebo návrhy:

Email: support.us@venztech.com

Cez aplikáciu:

1. V aplikácii prejdite na **Moje > Pomoc**
2. Ak odpoveď v FAQ nenájdete, vyberte možnosť odoslať správu
3. Odpovieme vám do 24 hodín

Video návody:

Videá o produktoch VENZ nájdete na YouTube. Vyhľadajte „VENZ Security“ alebo „VENZ + číslo modelu“.

Bezpečnostné upozornenia

Toto zariadenie spĺňa požiadavky normy FCC Part 15 a kanadskej licence bez povolenia.

Bezpečnosť RF

Zariadenie bolo vyhodnotené tak, aby spĺňalo všeobecné požiadavky na expozíciu RF. Aby sa zachovala zhoda s pokynmi FCC pre expozíciu RF, malo by byť zariadenie nainštalované a prevádzkované s minimálnou vzdialenosťou **20 cm** medzi anténou a vaším telom.

Riešenie problémov s rušením

Ak zariadenie spôsobuje rušenie TV alebo rádia:

1. Zmeňte smer alebo polohu prijímacieho anténu
2. Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom
3. Pripojte zariadenie do zásuvky na iných okruhu
4. Konzultujte predajcu alebo skúseného technika

Poznámky

- Pamäťová karta Micro SD sa nevkladá za chodu. Vypnite kameru pred jej vložením alebo vybratím.
- Používajte iba kábel dodaný v balení alebo kompatibilný kábel USB Type-C.
- Chráňte kameru pred nárazmi a pádmi.
- Nepoužívajte kameru v extrémnych teplotách mimo špecifikovaného rozsahu.

Verzia: 3.0

Model: VENZ R4259