

BAMBA

RitualCare 890 Titanium
Plancha de pelo / Hair straightener



INDEX

1. Bezpečnostní pokyny
2. Díly a komponenty
3. Před použitím
4. Obsluha
5. Čištění a údržba
6. Technické specifikace
7. Likvidace starých elektrických spotřebičů
8. Servis technické podpory a záruka

1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před použitím spotřebiče si důkladně přečtěte tyto pokyny. Uchovejte tento návod pro budoucí použití nebo pro nové uživatele.

- Ujistěte se, že napětí v síti odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku spotřebiče a že zásuvka je uzemněna.
- Tento výrobek je určen pouze pro domácnost. Nepoužívejte pro komerční nebo průmyslové účely.
- Pravidelně kontrolujte napájecí kabel, zda není viditelně poškozen. Pokud je kabel poškozen, musí jej vyměnit oficiální služba technické podpory společnosti Cecotec, aby se předešlo jakémukoli nebezpečí.
- Neponořujte kabel, zástrčku ani žádnou neodnímatelnou část spotřebiče do vody nebo jiné kapaliny, ani

vystavte elektrické spoje vodě. Před manipulací se zástrčkou nebo zapnutím spotřebiče se ujistěte, že máte suché ruce.

- Zařízení nepoužívejte, pokud je jeho kabel nebo jakákoli jiná část poškozená. V takovém případě se obraťte na oficiální službu technické podpory společnosti Cecotec.
- Udržujte děti mimo dosah obalových materiálů. Nebezpečí udušení.
- Spotřebič je nutné často kontrolovat, zda nejeví známky opotřebení nebo poškození. Jsou-li takové známky přítomny nebo pokud byl spotřebič používán nesprávně, kontaktujte oficiální službu technické podpory společnosti Cecotec. Nepokoušejte se opravit zařízení sami.
- V případě závad nebo poruch zařízení ihned vypněte.
- Nepoužívejte příslušenství nebo díly, které nebyly dodány společností Cecotec.
- Během používání nenechávejte zařízení bez dozoru.
- Nepoužívejte u zvířat.

Nepoužívejte zařízení ve vaně, sprše, plavání

bazén, nad umyvadlo s vodou nebo oblasti s extrémně vysokou vlhkostí. Před manipulací se ujistěte, že máte suché ruce.

- Udržujte výrobek mimo zdroje tepla.
- S tímto spotřebičem nepoužívejte prodlužovací kabel.
- Zařízení může během používání dosáhnout vysokých teplot, vyvarujte se kontaktu s očima a holou pokožkou.

- Nepoužívejte venku nebo v blízkosti aerosolů.
- Během provozu nezakrývejte spotřebič žádnými předměty používejte a nevystavujte napájecí kabel topení součástí spotřebiče.

Nepoužívejte přístroj současně s vlasy pěna, sprej nebo gel.

Nepokládejte spotřebič přímo na žádné tepelně odolné povrchy při zapojení nebo provozu.

Pokud spotřebič spadne do vody, odpojte jej ihned. Nesahejte do vody.

Tento spotřebič nesmí používat děti nebo

osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí. Dohlížejte na malé děti, abyste se ujistili, že si se spotřebičem nehrají.

2. DÍLY A KOMPONENTY

1. Tlačítko zapnutí/vypnutí
2. Indikátor teploty
3. Horní deska
4. Spodní deska

3. PŘED POUŽITÍM

1. Vyjměte produkt z krabice.
2. Odstraňte veškerý obalový materiál. Uchovejte původní krabici.
3. Ujistěte se, že jsou všechny součásti součástí dodávky a jsou v dobrém stavu, jinak okamžitě kontaktujte oficiální službu technické podpory společnosti Cecotec.

4. PROVOZ

Poznámka: Přístroj používejte pouze na vlasy, které jsou ideálně cca z 80 % suché.

- Připojte spotřebič ke zdroji napájení.
- Umístěte spotřebič na rovný, suchý a stabilní povrch.
- Podržte stisknuté tlačítko zapnutí/vypnutí pro zapnutí žehličky na vlasy. Zařízení bude standardně zobrazuje 130 oC.
- Opakovaným stisknutím tlačítka on/off zvýšíte teplotu o 20 oC až na 210 oC. Chcete-li ji snížit, stiskněte opakovaně tlačítko zapnutí/vypnutí, dokud nedosáhnete minimální výchozí teplota opět 130 oC.
- Během přehřívání zařízení bude indikátor teploty blikat. Jakmile bude dosáhl nastavené teploty, indikátor zůstane svítit.
- Vyberte vlasovou část o šířce 5 cm a tloušťce cca 1 cm. Jednou rukou ji držte rovně, vložte ji mezi desky a držte spotřebič pomocí druhé ruky ji zavřete a posuňte od kořínek ke konečkům.
- Tento krok opakujte se zbytkem vlasů, dokud nezískáte požadovaný účes.
- Počkejte, až vlasy vychladnou, a rozčešte/vykartáčujte je.

Varování: Nedotýkejte se přístrojem pokožky hlavy, aby nedošlo k poškození kůže.

Spotřebič automaticky přejde do pohotovostního režimu po 30 minutách nečinnosti.

Ujistěte se, že jste zařízení vypnuli tak, že na několik sekund podržíte stisknuté tlačítko zapnutí/vypnutí, jakmile jej dokončíte.

5. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním zařízení vypněte, odpojte od sítě a nechte vychladnout.
- Neponořujte spotřebič do vody nebo jiné kapaliny ani jej neponořujte pod tekoucí vodu.
- Umístěte zařízení na žáruvzdorný povrch, dokud předtím nevychladne čištění nebo skladování.
- K čištění zařízení používejte měkký, suchý hadřík.
- Neomotávejte šňůru kolem hlavě.
- Spotřebič skladujte na bezpečném a suchém místě a uchovávejte jej mimo dosah dětí.

6. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Název produktu: Bamba RitualCare 890 Titanium Referenční číslo produktu: 04213

220V-240V, 50Hz/60Hz

Výkon: 42W

Teplotní rozsah: 140-220oC Vyrobeno v Číně | Navrženo ve Španělsku

7. LIKVIDACE STARÝCH ELEKTRICKÝCH SPOTŘEBIČŮ

Evropská směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE) uvádí, že staré domácí elektrospotřebiče nesmí být likvidovány s běžným netříděným komunálním odpadem. Staré spotřebiče musí být shromažďovány odděleně, aby se optimalizovalo využití a recyklaci materiálů, které obsahují, a snížit dopad na lidské zdraví a životní prostředí. Symbol přeškrtnutého „popelnice“ na výrobku vám připomíná vaši povinnost ke správné likvidaci spotřebiče. Pokud má výrobek vestavěnou baterii nebo používá baterie, měly by být ze zařízení vyjmuty a zlikvidovány příslušným způsobem. Spotřebitelé se musí obrátit na místní úřady nebo prodejce ohledně informací o správné likvidaci starých spotřebičů a/nebo jejich baterií.

8. SERVIS A ZÁRUKA TECHNICKÁ PODPORA

Na tento výrobek se vztahuje záruka 2 roky od data nákupu, pokud je předložen doklad o koupi, výrobek je v perfektním fyzickém stavu a byl řádně používán, jak je vysvětleno v tomto návodu k použití.

Záruka se nevztahuje na následující situace:

- Výrobek byl používán k jiným účelům, než ke kterým byl určen, nesprávně používán, otlučen, vystaven vlhkosti, ponořen do kapalných nebo korozivních látek, jakož i k jakékoli jiné závadě, kterou lze přičíst zákazníkovi.
- Výrobek byl rozebrán, upraven nebo opraven osobami, které nejsou autorizovány oficiální službou technické podpory společnosti Cecotec.
- Závady vyplývající z běžného opotřebení jeho částí v důsledku používání.
- Záruční servis se vztahuje na všechny výrobní vady vašeho spotřebiče po dobu 2 let, podle platné legislativy, kromě spotřebních dílů. V případě na nesprávné použití se záruka nevztahuje.

Pokud kdykoli zjistíte jakýkoli problém s vaším produktem nebo máte jakékoli pochybnosti, neváhejte kontaktovat službu technické podpory Cecotec na čísle

+34 96 321 07 28.