

CECOTEC

READY WARM 360°

Termoventilátor 2000 W


ČESKÝ NÁVOD K POUŽITÍ

Model / reference: 05306



1. ČÁSTI A KOMPONENTY

Číslované schéma výrobku



Č.	Popis
1	Volič úrovně výkonu
2	Volič termostatu / teploty
3	Kontrolka napájení
4	Výstup vzduchu
5	Bezpečnostní spínač při převrácení

2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte tyto pokyny. Návod uschovejte pro budoucí použití nebo pro další uživatele.

- Zkontrolujte, že napětí elektrické sítě odpovídá údajům na typovém štítku spotřebiče a že zásuvka je uzemněná.
- Spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti. Nepoužívejte jej pro průmyslové ani komerční účely.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně. Umístěte jej na rovný, stabilní a bezpečný povrch.
- Do otvorů pro vstup ani výstup vzduchu nekládejte žádné předměty ani nedovolte, aby do nich vnikly. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo poškození spotřebiče.
- Neumísťujte spotřebič do blízkosti zdrojů tepla, hořlavých látek nebo vlhkých povrchů, z nichž by mohl spadnout nebo být strčen do vody. Nedovolte kontakt s vodou ani jinými kapalinami a nepoužívejte jej venku.
- Během provozu nezakrývejte otvory pro vstup ani výstup vzduchu. Napájecí kabel se nesmí dotýkat těla spotřebiče.
- Pravidelně kontrolujte, zda napájecí kabel není viditelně poškozený. Je-li kabel poškozen, musí jej z bezpečnostních důvodů vyměnit oficiální technická podpora Cecotec.
- Když spotřebič nepoužíváte nebo jej přemísťujete, vždy jej vypněte a vytáhněte ze zásuvky. Při odpojování tahejte za zástrčku, nikoli za kabel.

UPOZORNĚNÍ K UMÍSTĚNÍ

- Spotřebič neumísťujte přímo pod elektrickou zásuvku.

2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY - POKRAČOVÁNÍ

- Spotřebič nesmí používat děti mladší 8 let. Děti od 8 let jej smějí používat pouze pod nepřetržitým dohledem.
- Děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí smějí spotřebič používat pouze pod dohledem nebo pokud byly poučeny o bezpečném používání a rozumějí souvisejícím rizikům.
- Dohlédněte na malé děti, aby si se spotřebičem nehrály. Je-li spotřebič používán dětmi nebo v jejich blízkosti, je nutný pečlivý dohled.

3. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

1. Vyjměte výrobek z krabice a odstraňte veškerý obalový materiál.
2. Zkontrolujte spotřebič, zda není viditelně poškozen. Pokud poškození zjistíte, co nejdříve kontaktujte technickou podporu Cecotec a požádejte o radu nebo opravu.
3. Umístěte topidlo na rovný a stabilní povrch.
4. Nastavte volič výkonu do polohy „0“ a zapojte kabel spotřebiče do uzemněné elektrické zásuvky.

4. PROVOZ

Volič úrovně výkonu

Symbol	Funkce
O	Vypnuto
Ventilátor	Ventilace bez topení
I	Nízký výkon topení
II	Vysoký výkon topení

4. PROVOZ - POKRAČOVÁNÍ

- Pro rychlé vyhřátí místnosti nastavte volič úrovně výkonu a termostat na maximum. Jakmile místnost dosáhne požadované teploty, nastavte nižší teplotu - snížíte tím spotřebu elektrické energie a zabráníte přetopení místnosti.

TERMOSTAT

- Nastavte termostat na maximum a zvolte požadovanou úroveň výkonu. Jakmile místnost dosáhne požadované teploty, otáčejte termostatem proti směru hodinových ručiček až na zvolenou teplotu. Termostat se bude automaticky zapínat a vypínat, aby udržel nastavenou teplotu.
- Před vypnutím spotřebiče nechte 5-10 sekund běžet funkci ventilátoru.

BEZPEČNOSTNÍ SPÍNAČ PŘI PŘEVŘÁCENÍ

- Topidlo je navrženo tak, aby se automaticky vypnulo při naklonění dopředu nebo dozadu. Jakmile jej vrátíte do běžné svislé polohy, automaticky se znovu zapne.

5. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním spotřebič vždy vypněte, vytáhněte ze zásuvky a nechte jej vychladnout.
- K čištění výrobku nepoužívejte abrazivní houbičky, prášky ani čisticí prostředky.
- Vnější kryt čistěte měkkým, navlhčeným a čistým hadříkem. Dávejte pozor, abyste se nedotkli topných těles.
- Nebudete-li topidlo delší dobu používat, skladujte jej na suchém a bezpečném místě, chráněném před prachem.

6. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Položka	Hodnota
Model	Ready Warm 360°
Reference výrobku	05306
Příkon	2000 W
Napájení	220-240 V, 50/60 Hz
Původ / návrh	Vyrobeno v Číně Navrženo ve Španělsku

7. LIKVIDACE STARÝCH ELEKTRICKÝCH SPOTŘEBIČŮ

Evropská směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) stanoví, že staré domácí elektrické spotřebiče nesmějí být likvidovány společně s běžným netříděným komunálním odpadem. Staré spotřebiče se musí sbírat odděleně, aby se optimalizovalo využití a recyklace materiálů, které obsahují, a snížil se dopad na lidské zdraví a životní prostředí.

Symbol přeškrtnuté popelnice na kolečkách na výrobku připomíná povinnost spotřebič správně zlikvidovat. Je-li výrobek vybaven vestavěnou baterií nebo používá baterie, musí být z přístroje vyjmuty a zlikvidovány odpovídajícím způsobem. Informace o správné likvidaci starých spotřebičů a/nebo baterií získáte u místních úřadů nebo prodejce.

8. TECHNICKÁ PODPORA A ZÁRUKA

Na tento výrobek se vztahuje záruka po dobu 2 let od data nákupu, pokud je předložen doklad o koupi, výrobek je v bezvadném fyzickém stavu a byl řádně používán podle tohoto návodu.

Záruka se nevztahuje na následující případy:

- výrobek byl použit k jinému než určenému účelu, byl nesprávně používán, poškozen nárazem, vystaven vlhkosti, ponořen do kapaliny nebo žíravých látek nebo došlo k jiné závadě zaviněné zákazníkem;

8. TECHNICKÁ PODPORA A ZÁRUKA - POKRAČOVÁNÍ

- výrobek rozebrala, upravila nebo opravila osoba, která není autorizována oficiální technickou podporou Cecotec;
 - závady vznikly běžným opotřebením jeho součástí při používání.
- Záruční servis pokrývá všechny výrobní vady spotřebiče po dobu 2 let podle platných právních předpisů, s výjimkou spotřebního materiálu. V případě nesprávného použití se záruka neuplatní.

INFORMAČNÍ POŽADAVKY PRO ELEKTRICKÁ MÍSTNÍ TOPIDLA

Identifikátor modelu: 05306_Ready Warm 360°

Tepelný výkon

Položka	Symbol	Hodnota	Jednotka
Jmenovitý tepelný výkon	P _{nom}	2,0	kW
Minimální tepelný výkon (orientační)	P _{min}	1,0	kW
Maximální trvalý tepelný výkon	P _{max,c}	2,0	kW

Pomocná spotřeba elektrické energie

Položka	Symbol	Hodnota	Jednotka
Při jmenovitém tepelném výkonu	el _{max}	0,0	kW
Při minimálním tepelném výkonu	el _{min}	0,0	kW
V pohotovostním režimu	el _{SB}	0,0	kW

Typ přívodu tepla - pouze pro elektrická akumulací místní topidla (vyberte jednu možnost)

Funkce	Hodnota
Ruční regulace akumulace tepla s integrovaným termostatem	N/A
Ruční regulace akumulace tepla se zpětnou vazbou pokojové a/nebo venkovní teploty	N/A
Elektronická regulace akumulace tepla se zpětnou vazbou pokojové a/nebo venkovní teploty	N/A
Tepelný výkon s podporou ventilátoru	N/A

INFORMAČNÍ POŽADAVKY - POKRAČOVÁNÍ

Typ tepelného výkonu / regulace pokojové teploty (vyberte jednu možnost)

Funkce	Hodnota
Jednostupňový tepelný výkon bez regulace pokojové teploty	Ne
Dva nebo více ručních stupňů bez regulace pokojové teploty	Ne
S mechanickým termostatem pro regulaci pokojové teploty	Ano
S elektronickou regulací pokojové teploty	Ne
Elektronická regulace pokojové teploty s denním časovačem	Ne
Elektronická regulace pokojové teploty s týdenním časovačem	Ne

Další možnosti regulace (lze vybrat více možností)

Funkce	Hodnota
Regulace pokojové teploty s detekcí přítomnosti	Ne
Regulace pokojové teploty s detekcí otevřeného okna	Ne
Možnost dálkového ovládání	Ne
Adaptivní řízení spuštění	Ne
Omezení provozní doby	Ne
S čidlem černé baňky	Ne

Kontakt výrobce

Cecotec Innovations S.L. · C/ de la Pinadeta s/n · 46930 Quart de Poblet, Valencia, Španělsko

CECOTEC

READY WARM 360°

TECHNICKÁ PODPORA

Máte-li s výrobkem problém nebo jakékoli pochybnosti, kontaktujte oficiální technickou podporu Cecotec.

Telefon: +34 963 210 728

Cecotec Innovations S.L.
C/ de la Pinadeta s/n
46930 Quart de Poblet, Valencia, Španělsko

IC01210211

Česká verze podle vícejazyčného originálu
